

Activités		Dispositifs	
TV Salon  Paramètres Dépannage Personnaliser Dispositifs utilisés: 	TV / IP Salon  Paramètres Dépannage Personnaliser Dispositifs utilisés: 	TV Philips chambre  Paramètres Dépannage Apprendre IR Utilisé dans les activités: 	TV Samsung  Paramètres Dépannage Apprendre IR Utilisé dans les activités: 
DVD Salon  Paramètres Dépannage Personnaliser Dispositifs utilisés: 	TV chambre  Paramètres Dépannage Personnaliser Dispositifs utilisés: 	DVD  Paramètres Dépannage Apprendre IR Utilisé dans les activités: 	décodeur LowRes  Paramètres Dépannage Apprendre IR Utilisé dans les activités: 
TV / IP Chambre  Paramètres Dépannage		décodeur Orange HD  Paramètres Dépannage Apprendre IR	

Options générales de la télécommande

Changement des options ➔ Changement des options générales		
Option	Paramètre	Description
Assistant de la télécommande	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Désactivé	Lorsque le dispositif est sous tension, une aide supplémentaire est disponible sur la télécommande. Activé : Activer l'assistant. Désactivé : Désactiver l'assistant.
Système d'aide sur la télécommande	<input checked="" type="radio"/> Intelligent <input type="radio"/> Complet	Définissez cette option pour utiliser l'un des types d'aide suivants: Intelligent : Pose des questions uniquement à propos des dispositifs utilisés pendant une activité. Complet : Pose des questions à propos de tous les dispositifs de la configuration.
Désactivation automatique du rétroéclairage	<input type="radio"/> 5 secondes <input type="radio"/> 10 secondes <input type="radio"/> 15 secondes <input type="radio"/> 20 secondes <input type="radio"/> 25 secondes <input checked="" type="radio"/> 30 secondes	Définit la durée d'attente avant la désactivation automatique du rétroéclairage. Remarque: les durées de rétroéclairage longues réduisent la durée de vie des piles. 5 secondes : Le rétroéclairage est désactivé après cinq secondes. 10 secondes : Le rétroéclairage est désactivé après 10 secondes. 15 secondes : Le rétroéclairage est désactivé après 15 secondes. 20 secondes : Le rétroéclairage est désactivé après 20 secondes. 25 secondes : Le rétroéclairage s'éteint au bout de 25 secondes. 30 secondes : Le rétroéclairage s'éteint au bout de 30 secondes.
Afficher l'écran de démarrage d'une activité	<input checked="" type="radio"/> Afficher <input type="radio"/> Masquer	Cet écran vous rappelle qu'il est important d'orienter votre télécommande vers votre système multimédia au lancement de chaque activité pour que tous les signaux infrarouges soient envoyés correctement. Afficher : Afficher l'écran de démarrage d'une activité. Masquer : Masquer l'écran de démarrage d'une activité.
Restaurer les valeurs par défaut		

Dispositif TV Chambre Philips 14PT2694

TV Philips chambre (Philips14PT2694) ➔ Options des dispositifs	Comment changer d'entrée pour votre TV à l'aide de la télécommande d'origine?
<input type="radio"/> Régler les entrées <input type="radio"/> Régler les paramètres de mise sous/hors tension <input type="radio"/> Régler les délais (paramètres de vitesse) <input type="radio"/> Personnaliser les boutons <input type="radio"/> Renommer ce dispositif <input type="radio"/> Vérifier les commandes infrarouges <input type="radio"/> Apprendre les commandes infrarouges <input type="radio"/> Recommencer la configuration de ce dispositif <input type="radio"/> Configuration avancée pour ce dispositif <input type="radio"/> Dépannage <input type="radio"/> Configurer ce dispositif selon un dispositif similaire	<input type="radio"/> Méthode 1: sélectionnez cette méthode si la télécommande ne comporte qu'un seul bouton d'entrée source; appuyer sur le bouton permet de passer au libellé de l'entrée suivante dans un ordre défini. <input type="radio"/> Méthode 2: sélectionnez cette méthode si la télécommande est dotée de boutons libellés comme VIDEO 1 et VIDEO 2, et si chacun des boutons affiche un libellé d'entrée source unique sur l'écran. <input checked="" type="radio"/> Méthode 3: sélectionnez cette méthode si vous possédez un téléviseur Samsung ou si vous devez appuyer sur un bouton pour faire apparaître le menu contenant les entrées source; appuyez sur un bouton différent pour naviguer parmi celles-ci, puis sur un troisième bouton pour valider la sélection. <input type="radio"/> Méthode 4: sélectionnez cette méthode si vous possédez un téléviseur Toshiba ou si vous devez appuyer sur un bouton pour faire apparaître une entrée source; appuyez sur d'autres boutons qui sélectionnent leur propre entrée (sans défilement).
Configuration du dispositif ➔ Quel délai de réponse voulez-vous régler pour le/la TV	Configuration du dispositif ➔ Voulez-vous laisser votre TV sous tension en permanence?
De manière générale, chaque dispositif fonctionne à une vitesse différente. Vous pouvez mesurer ce dispositif pour exécuter une commande avant de réagir à la commande suivante: Mon/ma TV répond aux commandes après les durées suivantes: Délai de mise sous tension: <input type="text" value="1500"/> ms Par défaut Délai entre les touches: <input type="text" value="500"/> ms Par défaut Délai d'entrée source: <input type="text" value="1000"/> ms Par défaut Délai entre les dispositifs: <input type="text" value="100"/> ms Par défaut	Configuration de votre Philips 14PT2694 TV <input type="radio"/> Je souhaite maintenir mon dispositif sous tension en permanence <input checked="" type="radio"/> Je souhaite mettre ce dispositif hors tension quand il n'est pas utilisé <input type="radio"/> Il n'existe aucun bouton de mise sous tension sur la télécommande de mon Philips 14PT2694 TV.

Dispositif TV Chambre Philips 14PT2694 (suite)

Boutons standards	Boutons supplémentaires
<div style="margin-bottom: 5px;">Silence Mute(Muet) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Volume + VolumeUp(Volume +) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Volume - VolumeDown(Volume -) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Chaîne - ChannelDown(Chaîne -) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Chaîne + ChannelUp(Chaîne +) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Prev ChannelPrev(Chaîne préc) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Haut DirectionUp(Haut) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Bas DirectionDown(Bas) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Gauche DirectionLeft(Gauche) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Droite DirectionRight(Droite) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">OK Select(Sélectionner) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Menu Menu ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Quitter Exit(Quitter) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Guide Guide ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Infos Display(Afficher) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Stop ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Skip Back ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Suivant ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Play ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Enregistrer ▼</div>	<div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 1</div> <div style="margin-bottom: 5px;">1 Son Sound(Son) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 Décal. incrustation PipToggle(Décal. incrust) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">3 Chgt incrustation PipSwap(Chgt incrustatio) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">4 Dépl. incrustation PipMove(Dépl. incrustatic) ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 2</div> <div style="margin-bottom: 5px;">1 Entrée incrustation PipInput(Entrée incrustatic) ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 3</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 16:9 Widescreen 16:9 Widescreen ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">3 4:3 4:3 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">4 ActiveControl ActiveControl ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 4</div> <div style="margin-bottom: 5px;">1 Analogue/Digital Analogue/Digital ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 Auto Screen Fit Auto Screen Fit ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">3 Clock Clock ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 5</div> <div style="margin-bottom: 5px;">4 ClosedCaption ClosedCaption ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 6</div> <div style="margin-bottom: 5px;">1 DigitalMenu DigitalMenu ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 Arrêt sur image Freeze(Arrêt sur image) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">3 Entrée AV1 InputAV1(Entrée AV1) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">4 Entrée AV2 InputAV2(Entrée AV2) ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 7</div> <div style="margin-bottom: 5px;">1 InputAV3 InputAV3 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 InputAV4 InputAV4 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">3 InputAV5 InputAV5 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">4 InputAV6 InputAV6 ▼</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Page 8</div> <div style="margin-bottom: 5px;">1 Entrée suivante InputNext(Entrée suiv.) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2 Entrée radio InputRadio(Entrée radio) ▼</div>
<div style="margin-bottom: 5px;">7 7 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">8 8 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">9 9 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">* ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">0 0 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;"># ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Télétexte rouge Red(Rouge) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Télétexte vert Green(Vert) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Télétexte jaune Yellow(Jaune) ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Télétexte bleu Blue(Bleu) ▼</div>	<div style="margin-bottom: 5px;">4 InputAV7 InputAV7 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">5 InputAV8 InputAV8 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">6 InputAV9 InputAV9 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">7 InputAV10 InputAV10 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">8 InputAV11 InputAV11 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">9 InputAV12 InputAV12 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">10 InputAV13 InputAV13 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">11 InputAV14 InputAV14 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">12 InputAV15 InputAV15 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">13 InputAV16 InputAV16 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">14 InputAV17 InputAV17 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">15 InputAV18 InputAV18 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">16 InputAV19 InputAV19 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">17 InputAV20 InputAV20 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">18 InputAV21 InputAV21 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">19 InputAV22 InputAV22 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">20 InputAV23 InputAV23 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">21 InputAV24 InputAV24 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">22 InputAV25 InputAV25 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">23 InputAV26 InputAV26 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">24 InputAV27 InputAV27 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">25 InputAV28 InputAV28 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">26 InputAV29 InputAV29 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">27 InputAV30 InputAV30 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">28 InputAV31 InputAV31 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">29 InputAV32 InputAV32 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">30 InputAV33 InputAV33 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">31 InputAV34 InputAV34 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">32 InputAV35 InputAV35 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">33 InputAV36 InputAV36 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">34 InputAV37 InputAV37 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">35 InputAV38 InputAV38 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">36 InputAV39 InputAV39 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">37 InputAV40 InputAV40 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">38 InputAV41 InputAV41 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">39 InputAV42 InputAV42 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">40 InputAV43 InputAV43 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">41 InputAV44 InputAV44 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">42 InputAV45 InputAV45 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">43 InputAV46 InputAV46 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">44 InputAV47 InputAV47 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">45 InputAV48 InputAV48 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">46 InputAV49 InputAV49 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">47 InputAV50 InputAV50 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">48 InputAV51 InputAV51 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">49 InputAV52 InputAV52 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">50 InputAV53 InputAV53 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">51 InputAV54 InputAV54 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">52 InputAV55 InputAV55 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">53 InputAV56 InputAV56 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">54 InputAV57 InputAV57 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">55 InputAV58 InputAV58 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">56 InputAV59 InputAV59 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">57 InputAV60 InputAV60 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">58 InputAV61 InputAV61 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">59 InputAV62 InputAV62 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">60 InputAV63 InputAV63 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">61 InputAV64 InputAV64 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">62 InputAV65 InputAV65 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">63 InputAV66 InputAV66 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">64 InputAV67 InputAV67 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">65 InputAV68 InputAV68 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">66 InputAV69 InputAV69 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">67 InputAV70 InputAV70 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">68 InputAV71 InputAV71 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">69 InputAV72 InputAV72 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">70 InputAV73 InputAV73 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">71 InputAV74 InputAV74 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">72 InputAV75 InputAV75 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">73 InputAV76 InputAV76 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">74 InputAV77 InputAV77 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">75 InputAV78 InputAV78 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">76 InputAV79 InputAV79 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">77 InputAV80 InputAV80 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">78 InputAV81 InputAV81 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">79 InputAV82 InputAV82 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">80 InputAV83 InputAV83 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">81 InputAV84 InputAV84 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">82 InputAV85 InputAV85 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">83 InputAV86 InputAV86 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">84 InputAV87 InputAV87 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">85 InputAV88 InputAV88 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">86 InputAV89 InputAV89 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">87 InputAV90 InputAV90 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">88 InputAV91 InputAV91 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">89 InputAV92 InputAV92 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">90 InputAV93 InputAV93 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">91 InputAV94 InputAV94 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">92 InputAV95 InputAV95 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">93 InputAV96 InputAV96 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">94 InputAV97 InputAV97 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">95 InputAV98 InputAV98 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">96 InputAV99 InputAV99 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">97 InputAV100 InputAV100 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">98 InputAV101 InputAV101 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">99 InputAV102 InputAV102 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">100 InputAV103 InputAV103 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">101 InputAV104 InputAV104 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">102 InputAV105 InputAV105 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">103 InputAV106 InputAV106 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">104 InputAV107 InputAV107 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">105 InputAV108 InputAV108 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">106 InputAV109 InputAV109 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">107 InputAV110 InputAV110 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">108 InputAV111 InputAV111 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">109 InputAV112 InputAV112 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">110 InputAV113 InputAV113 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">111 InputAV114 InputAV114 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">112 InputAV115 InputAV115 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">113 InputAV116 InputAV116 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">114 InputAV117 InputAV117 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">115 InputAV118 InputAV118 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">116 InputAV119 InputAV119 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">117 InputAV120 InputAV120 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">118 InputAV121 InputAV121 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">119 InputAV122 InputAV122 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">120 InputAV123 InputAV123 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">121 InputAV124 InputAV124 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">122 InputAV125 InputAV125 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">123 InputAV126 InputAV126 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">124 InputAV127 InputAV127 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">125 InputAV128 InputAV128 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">126 InputAV129 InputAV129 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">127 InputAV130 InputAV130 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">128 InputAV131 InputAV131 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">129 InputAV132 InputAV132 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">130 InputAV133 InputAV133 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">131 InputAV134 InputAV134 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">132 InputAV135 InputAV135 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">133 InputAV136 InputAV136 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">134 InputAV137 InputAV137 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">135 InputAV138 InputAV138 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">136 InputAV139 InputAV139 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">137 InputAV140 InputAV140 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">138 InputAV141 InputAV141 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">139 InputAV142 InputAV142 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">140 InputAV143 InputAV143 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">141 InputAV144 InputAV144 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">142 InputAV145 InputAV145 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">143 InputAV146 InputAV146 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">144 InputAV147 InputAV147 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">145 InputAV148 InputAV148 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">146 InputAV149 InputAV149 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">147 InputAV150 InputAV150 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">148 InputAV151 InputAV151 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">149 InputAV152 InputAV152 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">150 InputAV153 InputAV153 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">151 InputAV154 InputAV154 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">152 InputAV155 InputAV155 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">153 InputAV156 InputAV156 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">154 InputAV157 InputAV157 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">155 InputAV158 InputAV158 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">156 InputAV159 InputAV159 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">157 InputAV160 InputAV160 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">158 InputAV161 InputAV161 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">159 InputAV162 InputAV162 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">160 InputAV163 InputAV163 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">161 InputAV164 InputAV164 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">162 InputAV165 InputAV165 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">163 InputAV166 InputAV166 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">164 InputAV167 InputAV167 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">165 InputAV168 InputAV168 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">166 InputAV169 InputAV169 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">167 InputAV170 InputAV170 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">168 InputAV171 InputAV171 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">169 InputAV172 InputAV172 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">170 InputAV173 InputAV173 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">171 InputAV174 InputAV174 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">172 InputAV175 InputAV175 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">173 InputAV176 InputAV176 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">174 InputAV177 InputAV177 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">175 InputAV178 InputAV178 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">176 InputAV179 InputAV179 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">177 InputAV180 InputAV180 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">178 InputAV181 InputAV181 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">179 InputAV182 InputAV182 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">180 InputAV183 InputAV183 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">181 InputAV184 InputAV184 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">182 InputAV185 InputAV185 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">183 InputAV186 InputAV186 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">184 InputAV187 InputAV187 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">185 InputAV188 InputAV188 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">186 InputAV189 InputAV189 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">187 InputAV190 InputAV190 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">188 InputAV191 InputAV191 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">189 InputAV192 InputAV192 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">190 InputAV193 InputAV193 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">191 InputAV194 InputAV194 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">192 InputAV195 InputAV195 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">193 InputAV196 InputAV196 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">194 InputAV197 InputAV197 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">195 InputAV198 InputAV198 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">196 InputAV199 InputAV199 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">197 InputAV200 InputAV200 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">198 InputAV201 InputAV201 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">199 InputAV202 InputAV202 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">200 InputAV203 InputAV203 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">201 InputAV204 InputAV204 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">202 InputAV205 InputAV205 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">203 InputAV206 InputAV206 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">204 InputAV207 InputAV207 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">205 InputAV208 InputAV208 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">206 InputAV209 InputAV209 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">207 InputAV210 InputAV210 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">208 InputAV211 InputAV211 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">209 InputAV212 InputAV212 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">210 InputAV213 InputAV213 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">211 InputAV214 InputAV214 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">212 InputAV215 InputAV215 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">213 InputAV216 InputAV216 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">214 InputAV217 InputAV217 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">215 InputAV218 InputAV218 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">216 InputAV219 InputAV219 ▼</div> <div style="margin-bottom: 5px;">217 InputAV220</div>

Dispositif TV Samsung LB32B530

Configuration du dispositif

➔ **Comment changer d'entrée pour votre TV à l'aide de la télécommande d'origine?**

☐ Méthode 1: sélectionnez cette méthode si la télécommande ne comporte qu'un seul bouton d'entrée source; appuyer sur le bouton permet de passer au libellé de l'entrée suivante dans un ordre défini.

☐ Méthode 2: sélectionnez cette méthode si la télécommande est dotée de boutons libellés comme VIDEO 1 et VIDEO 2, et si chacun des boutons affiche un libellé d'entrée source unique sur l'écran.

☒ Méthode 3: sélectionnez cette méthode si vous possédez un téléviseur Samsung ou si vous devez appuyer sur un bouton pour faire apparaître le menu contenant les entrées source, appuyez sur un bouton différent pour naviguer parmi celles-ci, puis sur un troisième bouton pour valider la sélection.

☐ Méthode 4: sélectionnez cette méthode si vous possédez un téléviseur Toshiba ou si vous devez appuyer sur un bouton pour faire apparaître une entrée source, et appuyez sur d'autres boutons qui sélectionnent leur propre entrée (sans défilement).



Configuration du dispositif

➔ **Voulez-vous laisser votre TV sous tension en permanence?**

Configuration de votre Samsung LB32B530 TV

- ☐ Je souhaite maintenir mon dispositif sous tension en permanence
- ☒ Je souhaite mettre ce dispositif hors tension quand il n'est pas utilisé
- ☐ Il n'existe aucun bouton de mise sous tension sur la télécommande de mon Samsung LB32B530 TV.

Configuration du dispositif

➔ **Quel délai de réponse voulez-vous régler pour le/la TV?**

De manière générale, chaque dispositif fonctionne à une vitesse différente. Vous pouvez mesurer cet dispositif pour exécuter une commande avant de réagir à la commande suivante:

Mon/ma TV répond aux commandes après les durées suivantes:

Délai de mise sous tension: 8500 ms **Par défaut**

Délai entre les touches: 0 ms **Par défaut**

Délai d'entrée source: 1000 ms **Par défaut**

Délai entre les dispositifs: 1000 ms **Par défaut**

Dispositif TV Samsung LB32B530 (suite)

Boutons standards		Boutons supplémentaires	
Bouton	Commande		
Silence	Mute(Muet)	2	InputExt InputExt
Volume +	VolumeUp(Volume +)	3	InputHdmi1 InputHdmi1
Volume -	VolumeDown(Volume -)	4	InputHdmi2 InputHdmi2
Chaîne -	ChannelDown(Chaîne -)	Page 3	
Chaîne +	ChannelUp(Chaîne +)	1	InputHdmi3 InputHdmi3
Prev	ChannelPrev(Chaîne préc)	2	Entrée suivante InputNext(Entrée suiv.)
Haut	DirectionUp(Haut)	3	InputPc InputPc(Entrée PC)
Bas	DirectionDown(Bas)	4 Entrée TV InputTv(Entrée TV)	
Gauche	DirectionLeft(Gauche)	Page 4	
Droite	DirectionRight(Droite)	1	P.Size P.Size
OK		2	Désactivé PowerOff(Arrêt)
Menu	Menu	3	Activé PowerOn(Marche)
Quitter	Exit(Quitter)	4	Marche/Arrêt PowerToggle(Marche/Ar
Guide	Guide	Page 5	
Infos	Info(Infos)	1	Retour Return(Retour)
Stop		2	SRS SRS
Skip Back		3	Sous-titres Subtitle(Sous-titres)
Suivant		4	Télétexte TeleText(Télétexte)
Play		Page 6	
Enregistrer		1	Outils Tools(Outils)
Retour rapide		2	MaNouvelleComm MaNouvelleCommande
Avance rapide		3	Change List Change List
Pause		4	TTX/MIX TTX/MIX
1	1	Page 7	
2	2	1	AD AD
3	3	2	1 TV
4	4	3	PRE-CH PRE-CH
5	5	4	SOURCE SOURCE
6	6	Page 8	
7	7	1	InputStart InputStart
8	8	2	InputFinish InputFinish
9	9	3	
*		4	
0	0	Page 9	
#	Enter(Accepter)	1	
Télétexte rouge	Red(Rouge)		
Télétexte vert	Green(Vert)		
Télétexte jaune	Yellow(Jaune)		
Télétexte bleu	Blue(Bleu)		
Page 1			
1	ChannelList ChannelList		
2	Dual Dual		
3	FavoriteChannel FavoriteChannel		
4	Entrée AV InputAv(Entrée AV)		
Page 2			
1	InputComponent1 InputComponent1		

Dispositif TV Samsung LB32B530 (fin)

Configuration du dispositif

➡ Voulez-vous laisser votre TV sous tension en permanence?

Configuration de votre Samsung LB32B530 TV

- ☐ Je souhaite maintenir mon dispositif sous tension en permanence
- ☒ Je souhaite mettre ce dispositif hors tension quand il n'est pas utilisé
- ☐ Il n'existe aucun bouton de mise sous tension sur la télécommande de mon Samsung LB32B530 TV.

Dispositif DVD Sony DVP-NS32

Configuration du dispositif

➡ Voulez-vous laisser votre DVD sous tension en permanence?

Configuration de votre Sony DVP-NS32 DVD

- ☐ Je souhaite maintenir mon dispositif sous tension en permanence
- ☒ Je souhaite mettre ce dispositif hors tension quand il n'est pas utilisé
- ☐ Il n'existe aucun bouton de mise sous tension sur la télécommande de mon Sony DVP-NS32 DVD.

➡ Quel délai de réponse voulez-vous régler pour le/la DVD?

De manière générale, chaque dispositif fonctionne à une vitesse différente. Vous pouvez mesurer cette vitesse pour exécuter une commande avant de réagir à la commande suivante:

Mon/ma DVD répond aux commandes après les durées suivantes:

Délai de mise sous tension: 1500 ms

Délai entre les touches: 100 ms

Délai entre les dispositifs: 500 ms

Dispositif DVD Sony DVP-NS32 (suite et fin)

Boutons standards		Boutons supplémentaires	
Bouton	Commande	Intitulé	Commande
Silence		Page 1	
Volume +		1 ■ Effacer	Clear(Effacer)
Volume -		2 ■ Ejecter	Eject(Ejecter)
Chaine -	ChapterPrev(Chapitre pré)	3 ■ Chap. +	ChapterNext(Chapitre sui)
Chaine +	ChapterNext(Chapitre sui)	4 ■ Chap. -	ChapterPrev(Chapitre pré)
Prev		Page 2	
Haut	DirectionUp(Haut)	1 ■ Avance image par	SlowPlay
Bas	DirectionDown(Bas)		
Gauche	DirectionLeft(Gauche)		
Droite	DirectionRight(Droite)		
OK	Select(Sélectionner)	2 ■ Angle	Angle
Menu	Menu	3 ■ Audio	Audio
Quitter	Exit(Quitter)	4 ■ Afficher	Display(Afficher)
Guide		Page 3	
Infos		1 ■ FastPlay	FastPlay
Stop	Stop	2 ■ InstantReplay	InstantReplay
Skip Back	ChapterPrev(Chapitre pré)	3 ■ InstantSearch	InstantSearch
Suivant	ChapterNext(Chapitre sui)		
Play	Play	4 ■ PictureMode	PictureMode
Enregistrer		Page 4	
Retour rapide	Rewind(Retour rapide)	1 ■ PictureNavi	PictureNavi
Avance rapide	FastForward(Avance rap)	2 ■ Désactivé	PowerOff(Arrêt)
Pause	Pause	3 ■ Activé	PowerOn(Marche)
1	1	4 ■ Marche/Arrêt	PowerToggle(Marche/Ar)
2	2	Page 5	
3	3	1 ■ Répéter	Repeat(Répéter)
4	4		
5	5	2 ■ SearchMode	SearchMode
6	6	3 ■ Sous-titres	Subtitle(Sous-titres)
7	7	4 ■ Activer surround	Surround(Activer surround)
8	8	Page 6	
9	9	1 ■ Time/Text	Time/Text
0	0	2 ■ Menu principal	TopMenu(Menu princ.)
#		3 ■ Zoom	Zoom
Télétexte rouge			
Télétexte vert			
Télétexte jaune			
Télétexte bleu			
		3 ■ Zoom	Zoom
		4 ■	
		Page 7	
		1 ■	
		2 ■	

Dispositif décodeur Orange HD-84



Options des dispositifs

- ☐ Régler les entrées
- ☐ Régler les paramètres de mise sous/hors tension
- ☐ Régler les délais (paramètres de vitesse)
- ☐ Personnaliser les boutons
- ☐ Renommer ce dispositif
- ☐ Vérifier les commandes infrarouges
- ☐ Apprendre les commandes infrarouges
- ☐ Recommencer la configuration de ce dispositif
- ☐ Configuration avancée pour ce dispositif
- ☐ Dépannage
- ☐ Configurer ce dispositif selon un dispositif similaire



Voulez-vous laisser votre Magnétoscope numérique sous tension en permanence?

Configuration de votre Orange IHD-84 Magnétoscope numérique

- ☐ Je souhaite maintenir mon dispositif sous tension en permanence
- ☒ Je souhaite mettre ce dispositif hors tension quand il n'est pas utilisé
- ☐ Il n'existe aucun bouton de mise sous tension sur la télécommande de mon Orange IHD-84 Magnétoscope numérique

Configuration du dispositif



Comment changer d'entrée pour votre Magnétoscope numérique à l'aide de la télécommande d'origine?

☐ Méthode 1: sélectionnez cette méthode si la télécommande ne comporte qu'un seul bouton d'entrée source; appuyer sur le bouton permet de passer au libellé de l'entrée suivante dans un ordre défini.



☐ Méthode 2: sélectionnez cette méthode si la télécommande est dotée de boutons libellés comme VIDEO 1 et VIDEO 2, et si chacun des boutons affiche un libellé d'entrée source unique sur l'écran.



☐ Méthode 3: sélectionnez cette méthode si vous possédez un téléviseur Samsung ou si vous devez appuyer sur un bouton pour faire apparaître le menu contenant les entrées source, appuyez sur un bouton différent pour naviguer parmi celles-ci, puis sur un troisième bouton pour valider la sélection.



☐ Méthode 4: sélectionnez cette méthode si vous possédez un téléviseur Toshiba ou si vous devez appuyer sur un bouton pour faire apparaître une entrée source, et appuyez sur d'autres boutons qui sélectionnent leur propre entrée (sans défilement).



Voulez-vous laisser votre Magnétoscope numérique sous tension en permanence?

Configuration de votre Orange IHD-84 Magnétoscope numérique

- ☐ Je souhaite maintenir mon dispositif sous tension en permanence
- ☒ Je souhaite mettre ce dispositif hors tension quand il n'est pas utilisé
- ☐ Il n'existe aucun bouton de mise sous tension sur la télécommande de mon Orange IHD-84 Magnétoscope numérique

Dispositif décodeur Orange HD-84 (suite et fin)

Boutons standards		Boutons supplémentaires	
Silence	Mute(Muet)	<div> <div>Intitulé</div> <div>Commande</div> </div>	
Volume +	VolumeUp(Volume +)	<div>Page 1</div>	
Volume -	VolumeDown(Volume -)	<div>1</div> <div>Liste</div> <div>List(Liste)</div>	
Chaine -	ChannelDown(Chaîne -)	<div>2</div> <div>?</div> <div>?</div>	
Chaine +	ChannelUp(Chaîne +)	<div>3</div> <div>AV</div> <div>AV</div>	
Prev		<div>4</div> <div>MOS</div> <div>MOS</div>	
Haut	DirectionUp(Haut)	<div>Page 2</div>	
Bas	DirectionDown(Bas)	<div>1</div> <div>Marche/Arrêt</div> <div>PowerToggle(Marche/Ar</div>	
Gauche	DirectionLeft(Gauche)	<div>2</div> <div>Retour</div> <div>Return(Retour)</div>	
Droite	DirectionRight(Droite)	<div>3</div> <div>1</div> <div>TV</div>	
OK	Select(Sélectionner)	<div>4</div> <div>VOD</div> <div>VOD</div>	
Menu	Menu	<div>Page 3</div>	
Quitter	Exit(Quitter)	<div>1</div> <div></div> <div></div>	
Guide	Guide	<div>2</div> <div></div> <div></div>	
Infos	Info(Infos)	<div>3</div> <div></div> <div></div>	
Stop	Stop		
Skip Back			
Suivant			
Play	Play		
Enregistrer	Record(Enregistrer)		
Retour rapide	Rewind(Retour rapide)		
Avance rapide	FastForward(Avance rap		
Pause	Pause		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
7	7		
8	8		
9	9		
*			
0	0		
#			
Télétexte rouge	Red(Rouge)		
Télétexte vert	Green(Vert)		
Télétexte jaune	Yellow(Jaune)		
Télétexte bleu	Blue(Bleu)		

Activité TV Salon

TV Salon

➔ Examiner les paramètres pour cette activité.

Activité: TV Salon

- ☐ Oui, ces paramètres sont corrects.
- ☒ Oui, mais je souhaite ajouter d'autres options et dispositifs pour cette activité.
- ☐ Non, je souhaite réexécuter l'assistant pour modifier ces paramètres.

Lorsque vous commencez cette activité, la télécommande vérifie que le système e

Dispositif	Etat / Actions
Samsung TV Samsung	Samsung TV Samsung est sous tension.
Autre	Tous les autres dispositifs sont hors tension.
Samsung TV Samsung	Samsung TV Samsung est réglé(e) sur "Tv"

Dispositifs supplémentaires

➔ Veuillez vérifier les dispositifs que vous souhaitez utiliser pour Salon (Activité TV Salon):

Cette activité utilise actuellement les éléments suivants:

Dispositifs utilisés Supprimer

Samsung TV Samsung N/A

Sélectionnez tout dispositif supplémentaire que vous souhaitez utiliser pour Regarder TV (Activité TV Salon):

Dispositifs non utilisés Ajouter

Philips TV Philips chambre Ajouter

Sony DVD Ajouter

Sagem décodeur LowRes Ajouter

Orange décodeur Orange HD Ajouter

Activité TV / IP Salon

Configuration des activités: fonction du dispositif

➔ Pour Regarder TV, quel dispositif utilisez-vous pour changer chaîne?

Activité: TV / IP Salon

- ☐ J'utilise mon/ma Samsung TV Samsung pour changer de chaîne.
- ☐ J'utilise mon/ma Philips TV Philips chambre pour changer de chaîne.
- ☐ J'utilise mon/ma Sagem décodeur LowRes pour changer de chaîne.
- ☒ J'utilise mon/ma Orange décodeur Orange HD pour changer de chaîne.

Configuration des activités: fonction du dispositif

➔ Pour Regarder TV, quel dispositif utilisez-vous pour contrôler le volume?

Activité: TV / IP Salon

- ☒ J'utilise mon/ma Samsung TV Samsung pour contrôler le volume
- ☐ J'utilise mon/ma Philips TV Philips chambre pour contrôler le volume



Configuration des activités: fonction du dispositif

➔ Pour Regarder TV, quel dispositif utilisez-vous pour afficher vidéo?

Activité: TV / IP Salon

- ☒ J'utilise mon/ma Samsung TV Samsung pour afficher de la vidéo.
- ☐ J'utilise mon/ma Philips TV Philips chambre pour afficher de la vidéo.

TV / IP Salon

➔ Sur quelle entrée/chaîne votre Samsung TV Samsung être configuré(e)?

Activité: TV / IP Salon

- ☐ Canal 3
- ☐ Canal 4
- ☐ Canal
- ☐ Ext
- ☐ Av
- ☐ 2c
- ☒ Hdmi2 (Recommandé)
- ☐ Component
- ☐ Hdmi1/Dvi
- ☐ Hdmi3
- ☐ Entrée source manquante

Activité DVD salon

Configuration des activités: fonction du dispositif

➔ Pour Regarder un DVD, quel dispositif utilisez-vous de la vidéo?

Activité: DVD Salon

- ☒ J'utilise mon/ma Samsung TV Samsung pour afficher de la vidéo.
- ☐ J'utilise mon/ma Philips TV Philips chambre pour afficher de la vidéo.

➔ Sur quelle entrée/chaine votre Samsung TV Samsung être configuré(e)?

Activité: DVD Salon

- ☐ Canal 3
- ☐ Canal 4
- ☐ Canal
- ☐ 30
- ☒ Av (Recommandé)
- ☐ 28
- ☐ Hdmi2
- ☐ Component
- ☐ Hdmi1/Dvi
- ☐ Hdmi3
- ☐ Entrée source manquante

Configuration des activités: fonction du dispositif

➔ Pour Regarder un DVD, quel dispositif utilisez-vous pour contrôler le volume?

Activité: DVD Salon

- ☒ J'utilise mon/ma Samsung TV Samsung pour contrôler le volume
- ☐ J'utilise mon/ma Philips TV Philips chambre pour contrôler le volume

